

1. TLAČÍTKA

- 1) ON/OFF : Zapíná a vypíná váhu
- 2) MODE: Pro přepínání vážící jednotky měření z KG na LB
- 3) TARE: Pro tarování nebo nulování váhy

2. SPECIFIKACE

- 1) Kapacita: 150kg/ 332 liber
- 2) Přesnost: 0.1kg/ 0.2 liber
- 3) Vážící jednotky: kg, lb
- 4) Vážící jednotky: Váha ponechá měření ve stejné jednotce, která byla použita při posledním vážení.
- 5) Automatické vypínání: Funkce automatického vypínání není ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud si přejete zapnout funkci automatického vypínání, postupujte podle pokynů níže. Funkce automatického vypnutí není zapnutá při použití napájecího adaptéru.
- 6) Napájení: 4X1.5V AA baterie, nebo napájecí adaptér
- 7) Elektrický proud: <5mA, <10uA při vypnutém stavu
- 8) Provozní teplota: 20 ±°C 15°C
- 9) Tolerance vážení: <± (1% + 1D)

3. FUNKCE

- 1) ON/OFF: Ujistěte se, že je adaptér připojen k váze (nebo jsou baterie správně vloženy) Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zanutí váhy. Na displeji se krátce zobrazí „88888“, poté se změní na 0.0.
- 2) *Sledování nuly*: Tato váha má funkci automatického sledování nuly.
- 3) AUTO-LOCK(AUTOMATICKÉ ZAMKNUTÍ): AUTO-LOCK nastavte až po té, co se měření stabilizuje. Ikona zámku se rozsvítí a měření bude odemčeno do 6 vteřin. Po té, co se měření ustálí, bude uzamčeno a ikona zámku se rozsvítí. (Měření bude okamžitě odemčeno v případě, že se odchylka měřené hodnoty změní o ± 20d.)
- 4) INDIKACE STABILITY: Jak už bylo zmíněno výše, váha má indikátor, který vás upozorní o stabilitě či uzamčení měření.
- 5) TAROVÁNÍ: Jakmile se měření ustálí, stiskněte TARE, na displeji váhy se zobrazí „0.0“ Funkci TARE lze použít opakovaně. Záporná čísla se na displeji objeví tehdy, sejmete-li předem měřenou jednotku. (protivážení hmotnosti) Zápornou hodnotu odstraníte opětovným stisknutím tlačítka TARE.
- 6) MÓDY: Stisknutím tlačítka MODE změníte režim vážení z KG na LB a naopak.
- 7) ALARM NÍZKÉHO NAPĚTÍ: Zaznamená-li váha nízké napětí baterie nebo adaptéru, zobrazí se na displeji ikona baterie.
- 8) INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ: Při přetížení váhy se na displeji objeví „EEEE“. Přetížení může vaši váhu poškodit a zároveň vám propadá záruka. Prosíme, nepřetěžujte tuto váhu.
- 9) VYPNUTÍ: Pro vypnutí váhy stiskněte tlačítko ON/OFF , nebo využijte funkce automatického vypínání.

ÚPRAVA FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPÍNÁNÍ

Tato váha má volitelnou funkci automatického vypínání. Ve výchozím nastavení není tato funkce zapnutá. Pokud chcete tuto funkci zapnout, postupujte podle následujících pokynů:

1. Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch
2. Nejprve zmáčkněte tlačítko ON/OFF čímž váhu zapnete. Poté stiskněte a držte současně tlačítka MODE a TARE po dobu cca 5 sekund.
3. Na displeji se zobrazí první skupina programovacích možností (610X). Pokud si přejete nastavit funkci automatického vypínání, stiskněte tlačítko TARE dvakrát. (0 začne blikat), nyní stiskněte tlačítko MODE několikrát, pro změnu z „0“ – na „9“. Tímto nastavíte dobu automatického vypnutí na 5 min. Program by měl nyní ukazovat hodnotu „619X“. Všimněte si, že tlačítko TARE mění blikající číslo, a tlačítko MODE mění hodnotu čísla.
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF jednou, dojde ke spuštění kalibrace váhyna . Na displeji se objeví náhodné číslo.
5. Zmáčkněte a přidržte ON/OFF tlačítko na cca 2 sekundy. Dojde k automatickému vypnutí. Programování je u konce.

Pro další náročnější programování a kalibraci musíte navštívit naše webové stránky www.jscale.com